

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V, 50 Hz
Výkon	48 W
Rozsah teplôt	160-480 °C

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Kompaktné na prenášanie a jednoduché ovládanie zariadenia.
- 2 krokosvorky otočné o 360 stupňov pre rôzne veľkosti komponentov a dosiek.
- Vynikajúci vykurovací výkon s modernými vykurovacími telesami, oveľa lepší ako tradičné vykurovacie telesá.
- Dodáva sa s väčším a tepelne odolným silikónovým spájkovacím káblom.

UPOZORNENIE

- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami nesmú zariadenie používať, pokiaľ nie sú pod dohľadom kvalifikovanej osoby alebo pokiaľ ich zodpovedná osoba nepoučila o tom, ako zariadenie používať v záujme ich bezpečnosti.
- Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí.
- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru. Pri používaní zariadenia sa držte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby zariadenie používali deti alebo osoby, ktoré potrebujú dohľad.
- Ak je zariadenie alebo jeho napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho.
- Napájací kábel nevedzte okolo ostrých hrán alebo cez horúce povrchy.
- Spájkovací hrot sa počas prevádzky veľmi zahrieva, nedotýkajte sa ho.
- Pri používaní spájkovačky v blízkosti horľavých materiálov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Umiestnite spájkovaciu stanicu na pevný, rovný povrch.
- Počas spájkovania môžu unikať škodlivé výpary. Pracujte len v dobre vetraných priestoroch alebo pod vhodným systémom odsávania vzduchu.
- Pri používaní si chráňte oči a telo vhodnými ochrannými prostriedkami.
- Ak zariadenie nepoužívate alebo pred čistením ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Netahajte za napájací kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Pred čistením alebo skladovaním nechajte zariadenie vychladnúť.
- Zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín. Zariadenie nepoužívajte na ohrev plastov alebo kvapalín.
- Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami. Neobsahuje diely, ktoré by ste mohli opraviť sami.

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

1. Vybaľte spájkovaciu stanicu a skontrolujte všetky diely. Poškodené diely sa nesmú uviesť do prevádzky.
 2. Umiestnite stojan spájkovačky do spájkovacej stanice, navlhčite čistiacu hubku v stojane vodou.
 3. Umiestnite spájkovačku do stojana
 4. Umiestnite spájkovaciu stanicu na pevný a suchý povrch.
 5. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky a zapnite spájkovaciu stanicu pomocou prepínača (I=ON/0=OFF).
 6. Pri zahrievaní alebo pri prestávkach v spájkovaní vždy položte spájkovačku na stojan.
- Uistite sa, že kontakty a spájkovacie plochy sú úplne čisté.
 - Spájkovačku používajte len na elektroniku.
 - Počas prestávok znížte teplotu, aby ste ušetrili energiu a predĺžili životnosť spájkovacieho hrotu.
 - Počkajte asi 5 minút, kým spájkovací hrot dosiahne nastavenú teplotu, otestujte teplotu dotykom spájkovacieho hrotu s spájkou, ak sa spájka ľahko roztaví, môžete začať spájkovať.
 - Hrotom spájkovačky sa dotknite cínu. Ak sa cín ľahko roztaví, môžete začať spájkovať. Prebytočný materiál utrite vlhkou špongiou.
 - Zahrejte spájkovanú oblasť a naneste cín.
 - Po skončení práce s pájkou ju nechajte riadne vychladnúť.
 - Po každom spájkovaní očistite spájkovací hrot na mokrej špongii.
 - Po dokončení spájkovania vložte spájkovačku späť do stojana a vypnite spájkovaciu stanicu hlavným vypínačom.
 - Nenavíjajte spájkovací hrot, inak sa poškodí.
 - Pájkovačka musí byť počas prestávok umiestnená v stojane.

VÝMENA HROTU

Poznámka: Hrot vymieňajte alebo čistite len pri izbovej teplote. Hrot sa dá vymeniť jednoduchým odskrutkovaním hlavy matice s vrúbkovaním. Pred a počas tejto operácie musí byť stanica vypnutá a musí sa nechať vychladnúť. Ak sa zariadenie zapne bez vloženého hrotu, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Po vybratí hrotu odstráňte všetky nečistoty a prach v oblasti umiestnenia hrotu. Dávajte pozor, aby sa vám do očí nedostal prach. Vymeňte hrot a zaskrutkujte zostavu pomocou vrúbkovanej poistnej matice. Uťahujte len rukou, aby ste zabránili nadmernému utiahnutiu a poškodeniu. Kliešte používajte len vo výnimočných prípadoch a dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste zariadenie nepoškodili.

ČISTENIE ZARIADENÍ

- Vonkajší kryt spájkovačky alebo spájkovacej stanice môžete vyčistiť vlhkou handričkou s použitím malého množstva tekutého čistiaceho prostriedku.
- Nikdy neponárajte zariadenie ani jeho časti do kvapaliny.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.

UPOZORNENIE

- Zariadenie nie je hračka a nesmie sa dávať do rúk deťom.
- Pred čistením prístroja alebo výmenou filtra vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky. Odskrutkovanie krytu nie je povolené.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

