

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Vstupné napätie  | 220-240 V 50 Hz             |
| Výstupné napätie | 20V                         |
| Výkon            | 70W                         |
| Rozsah teplôt    | 160 - 480 °C (320 - 896 °C) |

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Teplotný rozsah zariadenia je možné nastaviť od 160 °C do 480 °C.
- Na dvojriadkovom displeji sa zobrazuje aktuálne nastavenie teploty.
- Integrovaná špička a vykurovacie teleso, ktoré možno ľahko vymeniť a zapojiť.
- Rýchlo sa zahrieva a dokáže roztopiť cín za 8 s.
- Zariadenie je kompaktné, ľahké a má silikónový kábel.
- Ak sa zariadenie nepoužíva 10 minút po zapnutí, prejde do pohotovostného režimu s teplotou 200 °C. Ak chcete zariadenie znovu aktivovať, vyberte spájkovačku z držiaka.
- Jednoduchý spôsob nastavenia °C a °F pomocou tlačidla °C/°F.

## OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

1. Vybajte spájkovaciu stanicu a skontrolujte, či zariadenie vrátane jeho častí nie je poškodené. V prípade poškodenia zariadenie nepoužívajte!
2. Umiestnite držiak na vybrané miesto a navlhčite hubku vodou.
3. Vložte spájkovačku do stojana.
4. Umiestnite spájkovaciu stanicu na suchý a stabilný povrch.
5. Zapojte spájkovaciu stanicu do elektrickej siete a zapnite ju.  
*I = ON (Zap) / O = OFF (Vyp)*
6. Nastavte teplotu pomocou tlačidiel "▲" a "▼".
7. Dotknite sa hrotom spájkovačky cínu. Ak sa cín ľahko roztaví, môžete začať spájkovať.
8. Prebytočný cín môžete zotrieť vlhkou špongiou
9. Vždy počkajte, kým spájkovačka nevychladne, a očistite ju vlhkou špongiou.
10. Vložte spájkovačku späť do držiaka (stojana) a vypnite spájkovaciu stanicu.

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte spájkovačku vychladnúť. Na čistenie spájkovačky a vonkajšieho povrchu stanice môžete použiť vlhkú handričku.

Zariadenie nikdy neponárajte do kvapaliny ani nedovoľte, aby sa do krytu stanice dostala akákoľvek kvapalina. Na čistenie krytu nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.

### TIPY:

- V prípade väčších spájkovacích plôch nastavte vyššiu teplotu pre efektívnejšiu prácu.
- Počas prestávok znížte teplotu, čím ušetríte energiu a predĺžite životnosť spájkovacieho hrotu.
- Nepilujte spájkovací hrot, inak sa poškodí.
- Počas zahrievania alebo prestávok vždy umiestnite spájkovačku do stojana.
- Používajte len materiály určené na spájkovanie v elektrotechnike.
- Pred čistením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete. Odskrutkovanie krytu nie je povolené.

## OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

- **Tlačidlo CH:** tlačidlo predvolby na nastavenie teploty. Podržte tlačidlo CH 2 sekundy, kým sa nerozblíkajú nastavenie teploty. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" prednastavte teplotu. Nakoniec opätovným stlačením tlačidla CH potvrdte nastavenie.
- **Kalibrácia teploty:** Stlačením a podržaním tlačidla °C/°F na 3 sekundy vstúpíte do režimu kalibrácie teploty. Ak je nastavená teplota nižšia ako skutočná teplota, zvýšte hodnotu teploty. V opačnom prípade hodnotu znížte. Každé stlačenie tlačidiel predstavuje ±10 °C.
- Pomocou tlačidla °C/°F nastavte stupne Celzia a Fahrenheita.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pri prvom použití spájkovačky sa môže z nej dymiť.. Nie je to škodlivé pre výrobok ani pre používateľa.
- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny na používanie výrobku.
- Uchovávajte predmet alebo jeho obalové materiály mimo dosahu detí.
- Keď je objekt zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru. Počas používania udržiavajte deti mimo jeho dosahu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo samotné zariadenie.
- Napájací kábel nevedzte okolo ostrých hrán alebo cez horúce povrchy.
- Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Nedotýkajte sa kovovej časti, keď je zariadenie v prevádzke, kvôli vysokej teplote.
- Pri používaní spájkovačky v blízkosti horľavých materiálov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Umiestnite spájkovaciu stanicu na pevný, rovný povrch.
- Počas spájkovania môžu unikať škodlivé výpary. Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
- Vždy si chráňte oči a telo používaním vhodných ochranných prostriedkov.
- Keď zariadenie nepoužívate alebo ho chcete vyčistiť, vypnite ho a odpojte zo zásuvky. Netahajte za napájací kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Pred čistením alebo skladovaním nechajte zariadenie vychladnúť.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín. Zariadenie nepoužívajte na ohrev plastov alebo kvapalín.
- Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť sami.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).



Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.